

Beknopte handleiding BPT010

Zorg ervoor dat de apparaten aangesloten zijn op het net en dat de thermostaat voorzien is van batterijen. (Nota : De thermostaat BPT010 is geschikt om 1 ontvanger te besturen)

Deel 1a (aanleren ontvanger BPT010 met BPT001)



Druk met een paperclip of een fijne balpen gedurende 1,5 seconde op de R toets welke rechtsonder op de ontvanger aanwezig is. (zie foto)

De groene en rode LED zullen nu afwisselend aan en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in leermodus staat.



Druk nu de nachttoets in van de thermostaat gedurende 3 seconden, de thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 maal aan en uit schakelen om de code aan te leren.

NOTA : Indien u een fout maakt kan u de ontvanger resetten door de R toets voor langer dan 5 seconde vast te houden. U moet dan de procedure opnieuw opstarten.

Deel 1b (aanleren ontvanger BPT010 met BPT002)



Druk gedurende 1,5 seconde op de toets welke linksonder op de ontvanger aanwezig is. (zie foto)


De groene en rode LED zullen nu afwisselend aan en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in leermodus staat.



Druk nu de nachttoets in van de thermostaat gedurende 3 seconden, de thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 maal aan en uit schakelen om de code aan te leren.

NOTA : Indien u een fout maakt kan u de ontvanger resetten door de R toets voor langer dan 5 seconde vast te houden. U moet dan de procedure opnieuw opstarten.

Deel 1c (aanleren ontvanger BPT010 met BPT003)



Druk gedurende 1,5 seconde op de toets welke achteraan op de ontvanger aanwezig is. (zie foto)

De groene en rode LED zullen nu afwisselend aan en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in leermodus staat.



Druk nu de nachttoets in van de thermostaat gedurende 3 seconden, de thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 maal aan en uit schakelen om de code aan te leren.

NOTA : Indien u een fout maakt kan u de ontvanger resetten door de R toets voor langer dan 5 seconde vast te houden. U moet dan de procedure opnieuw opstarten.

Beknopte handleiding BPT010

Zorg ervoor dat de apparaten aangesloten zijn op het net en dat de thermostaat voorzien is van batterijen. (Nota : De thermostaat BPT010 is geschikt om 1 ontvanger te besturen)

Deel 2 (Bediening BPT010)



Stel de gewenste temperatuur in de draaiknop.

De thermostaat zal nu de verwarming aanschakelen als de ruimte te koud wordt en weer uitschakelen als de gewenste temperatuur behaald is.

Als de verwarming ingeschakeld is zal de rode LED op de thermostaat alle 8 seconden oplichten.

Deel 3 (Nachtmodus)



De BPT010 themostaat is voorzien van een nachtmodus waarmee u de temperatuur 3 graden laat dalen gedurende 8 uur. Dit wil zeggen dat wanneer u de nachtmodus inschakeld om 22:00 uur deze actief blijft tot 6:00 uur, waarna de normale dag temperatuur weer actief wordt.

Om deze nachttemperatuur te activeren drukt u gedurende 1 seconde op de nacht toets.

De rode LED zal 4 maal oplichten om aan te tonen dat de nachtmodus actief is.

NOTA : De nachtmodus zal elke dag automatisch herhaald worden op het laatst ingestelde uur. Om de nachtmodus te onderbreken is het voldoende de gradenknop een aantal graden naar omhoog of omlaag te draaien..

+